

آموزش کامل حذف بخشی از فیلم دوربین مداربسته

در برخی از مواقع امکان دارد که مجبور به حذف بخشی از فیلم دوربین مداربسته شود، اگر مجبور به برداشتن فیلم از دوربین مداربسته شوید، باید بدانید که چگونه فیلم ضبط شده دوربین مدار بسته را ببینید؟ یا اینکه آیا امکان حذف بخشی از فیلم دوربین مداربسته وجود دارد یا خیر؟ برای رسیدن به جواب این سوالات در ادامه با ما همراه باشید. باید گفت که با توجه به نوع دوربینهای موجود در بازار باید بدانید که امکان "حذف بخشی از فیلم دوربین مداربسته" وجود ندارد، و این کار غیر ممکن می باشد. اما باز هم راهکارهایی برای ضبط نکردن کامل فیلم و حذف قسمتی از فیلمها وجود دارد. این کار را می توانید با تعیین زمان بندی ضبط و ماسک کردن تصاویر انجام دهید.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

- حذف بخشی از فیلم دوربین مداربسته
- آیا حذف بخشی از فیلم دوربین مدار بسته امکان پذیر است

فروشگاه دوربین مدار بسته

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فروشگاه دوربین مدار بسته همین حالا کلیک کنید.

فروشگاه دوربین مدار بسته

حذف بخشی از فیلم دوربین مداربسته

قبل از مطالعه درباره راه های حذف بخشی از فیلم دوربین مداربسته باید بدانیم که می توانیم با تعیین یک بازه زمانی مشخص برای هر دوربین مشخص نماییم که در چه زمانهایی شروع به ضبط تصاویر کند. برای تعیین بازه زمانی می توانید در هنگام نصب دوربین مدار بسته هم ساعات ضبط و هم روزهای هفته را مشخص نمایید. می توانید بازه زمانی را به گونه ای تنظیم نمایید که تنها در زمان عدم حضور شما، تصاویر ضبط شود. هم چنین می توان از جدول زمانبندی برای دستیابی به تصاویر در ساعات و زمان مخصوص نیز استفاده کرد.

همچنین برخی از دوربینهای مدار بسته دارای خصوصیت سانسور کردن بخشی از تصاویر هستند. با استفاده از این ویژگی می توانیم قسمتی از تصاویر را به اصطلاح ماسک کنیم. در این صورت دوربین مدار بسته قادر به ضبط تصاویر آن قسمت نخواهد بود. از این خصوصیت عموماً برای پوشاندن رمز گاو صندوق، صفحه کلید دستگاههای خود پرداز و بخشهایی با حساسیت بالا استفاده می شود. انواع این دوربین ها را می توانید در فروشگاه دوربین مدار بسته مشاهده کنید.

دقت نمایید که ممکن است در یک مکان تعدادی دوربین وجود داشته باشد، اما بخشی از تصاویر در دید تمام دوربینها نباشد و تنهای یک دوربین تصاویر را ضبط کرده باشد. در نتیجه جهت پاک کردن قسمت مورد نیاز، تنها نیاز به حذف فیلم های دوربین ضبط کننده آن بخش است.

آیا حذف بخشی از فیلم دوربین مداربسته امکان پذیر است

پاک کردن حافظه دوربین مدار بسته

با استفاده از دستگاه دی وی آر و دستگاه ان وی آر و کامپیوتر می توان فیلم دوربین مدار بسته را پاک کرد. اما دقت نمایید که همانطور که گفته شد حذف بخشی از فیلم دوربین مداربسته امکان ندارد. پس با پاک کردن حافظه دوربین مدار بسته، تمامی حافظه دوربین پاک می شود. در ادامه به چگونگی حذف فیلم از دوربین مدار بسته اشاره می کنیم:

- ابتدا دستگاه ضبط دی وی آر یا ان وی آر خود را روشن کنید.
- به منوی ذخیره کننده وارد شوید
- گزینه HDD را انتخاب نمایید تا تنظیمات هارد دیسک نمایش داده شود
- بعد از آن پنجره های حاوی لیست هارد دیسک های متصل به دستگاه، نمایش داده می شود. هارد مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
- روی گزینه Init کلیک کنید
- پیغامی نمایش داده می شود. بر روی ok کلیک کنید.
- فرمت هارد دیسک شما شروع شده است، منتظر بمانید که دستگاه فیلمها را پاک نماید.

حذف فیلم دوربین مدار بسته از کامپیوتر

یکی دیگر از روشهای "حذف فیلم و تصاویر از حافظه دوربین مدار بسته"، استفاده از کامپیوتر و یا لپتاپ است، به این روش:

- ابتدا دستگاه ضبط دی وی آر (دستگاه ضبط تصویر دیجیتال) یا ان وی آر را خاموش کنید.
- هارد دیسک را از دستگاه جدا نمایید.
- هارد دیسک را به یک کامپیوتر و یا لپ تاپ متصل نمایید.
- به قسمت My Computer یا This PC بروید. درایو هارد دیسک قابل مشاهده می باشد
- بر روی درایور هارد دیسک کلیک راست کرده و گزینه Format را انتخاب نمایید.
- اگر نمی خواهید تمام دستگاه فرمت شود، بر روی درایو هارد دیسک کلیک کنید و فیلمهای مورد نظر را حذف نمایید.



پاک کردن حافظه از کارت حافظه

برخی از دوربینهای مدار بسته دارای کارت حافظه یا به اصطلاح دوربینهای رم خور هستند. این دوربینها قابلیت ذخیره سازی اطلاعات بر روی کارت حافظه را دارند. برای حذف اطلاعات از این دوربین ها میتوان به این روش عمل کرد:

- دوربین مدار بسته خود را خاموش نمایید
- کارت حافظه را از دوربین جدا کنید
- با استفاده از یک رم ریدر کارت حافظه را به لپتاپ یا کامپیوتر خود متصل نمایید.
- وارد قسمت My Computer یا This PC شوید
- وارد کارت حافظه شوید و قسمتهای مورد نظر را پاک کنید.

زمان پاک شدن فیلم دوربین مدار بسته

مدت زمان ذخیره سازی فیلم دوربین مدار بسته به عوامل متفاوتی مانند ظرفیت و تعداد هارد دیسکها، کیفیت تصاویر دوربین مدار بسته، تعداد دوربینهای مدار بسته تعداد فریم و غیره بستگی دارد. اگر گزینه Overwrite در تنظیمات ضبط تصاویر فعال باشد، بعد از پر شدن فضای هارد، جهت ذخیره سازی اطلاعات تازه، اطلاعات و فیلمهای قبلی را پاک میکند. به عبارت دیگر ضبط اطلاعات جدید بر روی اطلاعات قدیمی تر صورت می گیرد. اگر این گزینه در تنظیمات ضبط فعال نباشد، زمانیکه فضای هارد دیسک پر شود، ضبط اطلاعات متوقف می شود.

شما به دلخواه خودتان می توانید در زمان نصب دوربین مدار بسته از نصاب دوربین مدار بسته بخواهید که این قابلیت را برای شما فعال نماید یا خیر.



چگونه فیلم ضبط شده دوربین مدار بسته را ببینیم

برای حذف بخشی از فیلم دوربین مداربسته و یا برای بازیابی فیلم ضبط شده دوربین مدار بسته لازم است به نوع دوربین و دستگاه ضبط تصاویر دقت نمایید. اگر از دوربین های آنالوگ استفاده می کنید، قاعدتاً دستگاه ضبط شما از نوع دی وی آر است. برای مشاهده فیلمهای دوربین مدار بسته آنالوگ باید به وسیله یک کابل HDMI دستگاه ضبط را به یک مانیتور متصل نمایید. با وارد شدن به منوی دستگاه دی وی آر می توانید در بخش Play back فیلمها را مشاهده نمایید.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...



INFINITY ∞

خبرنامه

دسترسی سریع

مجموعه سیستم های حفاظتی آریا در سال ۱۳۸۴ به منظور فعالیت در خدمات پس از فروش در پاساژ امجد راه اندازی گردید و ضمن ارائه خدمات و گارانتی دوربین مداربسته برای برندهای HikVision , Zview, LILin و طلایه دار تعمیرات دوربین مداربسته در ایران می باشد

مشترک شوید ...
تماس با ما
۰۲۱-۶۶۷۶۴۴۹
infinity.ctv.ir@gmail.com

خانه
فروشگاه
مقالات آموزشی
درباره ما
تماس با ما

